

Характерные неисправности и метода их устранения.


Внешние проявления и дополнительные признаки неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
При включении питания светодиодная панель не работает	Отсутствует напряжение в питающей сети	Проверьте наличие напряжения питающей сети и, при необходимости, устраните неисправность
	Плохой контакт	Проверьте контакты в схеме подключения и устраните неисправность
	Поврежден питающий кабель	Проверьте целостность цепи и целостность изоляции

Транспортировка и хранение:

- транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150;
- транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок;
- хранение осуществляется в упаковке изготовленной в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 до +50°С и относительной влажности 98% при 25°С. При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.

Гарантийные обязательства:

1. Замена подлежат неработающие светодиодные панели при отсутствии видимых физических повреждений.
2. Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрих-код, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором была приобретена панель. Светодиодная панель подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
3. Замена предполагает предварительное тестирование светодиодной панели.
4. Все выше изложенные гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующие защиту прав потребителей.
5. Гарантийные обязательства не распространяются на светодиодные панели:
 - имеющие видимые физические повреждения корпуса;
 - вышедшие из строя в результате нарушения покупателем условий эксплуатации;
 - вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - вышедшие из строя в результате действия непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее;
 - если падение (уменьшение) светового потока составляет менее 10% от номинального (заявленного производителем).



артикул **06-35, 06-36, 06-37, 06-38, 06-39, 06-40, 06-41, 06-42, 06-43, 06-44, 06-45, 06-46, 06-47, 06-48, 06-49, 06-50**

Инструкция пользования Паспорт

Панель светодиодная накладная

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы знаем, что у Вас есть выбор. Благодарим Вас, что сделали его в пользу продукции торговой марки APEYRON Electrics.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)27-112
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-69
Белгород (4722)40-29-64
Брянск (4832)39-43-52
Владивосток (423)248-29-31
Волгоград (8412)78-03-48
Волгодонск (817)226-41-69
Воронеж (473)204-61-73
Екатеринбург (343)384-66-89
Иваново (485)717-3484

Ижевск (3412)28-03-88
Калининград (4012)77-03-81
Калуга (484)205-23-97
Камчатка (3842)35-04-62
Канск (393)227-86-73
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (471)277-13-64
Липецк (4742)62-20-81
Кировск (896)115-96-28-47

Магнитогорск (3519)65-03-13
Москва (495)988-84-78
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8582)20-63-41
Новый Новгород (831)428-89-12
Новоуральск (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-83-42
Оренбург (3532)21-69-04
Пенза (8412)22-31-16
Казань (773)704-802-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (491)26-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-79
Свердловск (383)227-86-73
Симферополь (3662)67-13-66
Смоленск (481)229-41-64
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8682)20-66-13
Тверь (302)47-62-62-69

Сургут (3462)77-88-35
Тверь (4822)63-31-39
Томск (3822)88-41-93
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3462)66-26-18
Ульяновск (8422)24-23-89
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-88-04
Челябинск (351)202-63-61
Череповец (802)248-02-64
Ярославль (4852)69-62-93

Описание:

Светодиодные панели торговой марки Apeyron предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 220 В частоты 50 Гц. Соответствуют требованиям ГОСТ МЭК 60598-1-2011.

Область применения. Предназначены для внутреннего освещения помещений. Могут использоваться в офисных зданиях, торговых комплексах, в основных и вспомогательных местах общего пользования (коридорах, лестничных пролетах, столовых, конференц-залах, спортзалах, кафе и ресторанах).

Разрешены к использованию в детских школьных и дошкольных учреждениях (коэффициент пульсации не превышает 5%, что установлено нормативными актами СНиП).

Характеристики товара:

Артикул	06-35	06-36	06-37	06-38	06-39	06-40	06-41	06-42
Форма	круг							
По способу установки	накладная							
Размер корпуса / инсталляционного отверстия	Φ 120		Φ 145		Φ 170		Φ 220	
Потребляемая мощность	10 Вт		15 Вт		18 Вт		24 Вт	
Цвет свечения	2700К	4500К	2700К	4500К	2700К	4500К	2700К	4500К
Яркость светового потока	800Лм		1200Лм		1440Лм		1920Лм	
PF			PF 0,5		PF 0,9			
Драйвер	встроенный изолированный драйвер							
Индекс светопередачи	CRI:80Ra							
Материал корпуса	алюминий							
Угол рассеивания	120°							

Артикул	06-43	06-44	06-45	06-46	06-47	06-48	06-49	06-50
Форма	квадрат							
По способу установки	накладная							
Размер корпуса / инсталляционного отверстия	120x120 мм		145x145 мм		170x170 мм		220x220 мм	
Потребляемая мощность	12 Вт		15 Вт		20 Вт		24 Вт	
Цвет свечения	2700К	4500К	2700К	4500К	2700К	4500К	2700К	4500К
Яркость светового потока	960Лм		1200Лм		1600Лм		1920Лм	
PF			PF 0,5		PF 0,9			
Драйвер	встроенный изолированный драйвер							
Индекс светопередачи	CRI:80Ra							
Материал корпуса	алюминий							
Угол рассеивания	120°							

Комплектация:

Светодиодная панель	— 1 шт.
ЭПРА для светодиодной панели	— 1 шт.
Упаковочная коробка	— 1 шт.
Инструкция пользования, паспорт	— 1 экз.

Монтаж и подключение:

Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным электриком. Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питания сети 220 В и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель). Запрещается монтаж ЭПРА непосредственно на светодиодную панель.

Установка панелей:

Подключение панели к сети 220 В производится через источник питания светодиодной панели ЭПРА:

- отключите питающее напряжение сети;
- подключите сетевой провод к клеммной колодке ЭПРА;
- при помощи разьема подключите панель к ЭПРА;
- при необходимости, в случае переподключения ЭПРА к панели необходимо соблюдать полярность на выходе ЭПРА: (-) синий провод; (+) коричневый провод.

Круглая панель:



Квадратная панель:



Требования безопасности и технического обслуживания:

- Эксплуатация допускается только в условиях конвекции/циркуляции воздуха для отвода тепла.
- Работы по установке и техническому обслуживанию светодиодной панели должны производиться квалифицированным специалистом.
- Не вскрывайте корпус светильника, это может привести к повреждению внутренних частей конструкции светильника.
- Все работы со светильником выполняются только при отключенном напряжении питания.
- Подключение к электрической сети без ЭПРА светодиодной панели запрещено.
- Подключение светодиодной панели к поврежденной электропроводке запрещено.
- Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность проводки.

Армавирск (810)63-90-72
 Астана (717)27-12-152
 Астрахань (851)29-46-04
 Барнаул (385)37-04-60
 Белгород (472)40-23-64
 Брянск (482)59-43-83
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (84)279-03-48
 Вологда (817)26-41-83
 Воронеж (473)204-61-73
 Екатеринбург (343)384-66-89
 Иваново 7493277-34-06

Ижевск (341)26-03-88
 Иркутск (395)799-86-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (401)212-03-81
 Калининград (484)242-23-67
 Калининград (384)285-04-62
 Киров (833)268-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (473)277-13-04
 Липецк (474)262-28-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (351)915-03-13
 Москва (495)288-40-70
 Мурманск (815)209-64-83
 Нижегороды Члены (893)203-63-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (893)203-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (381)214-46-40
 Орел (486)464-53-42
 Оренбург (353)237-88-04
 Пенза (843)222-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-61-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (491)246-81-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)269-38-70
 Севастополь (869)232-31-83
 Симферополь (365)267-13-86
 Смоленск (481)229-41-54
 Сочи (862)228-72-21
 Ставрополь (865)220-68-13
 Таркистан (893)427-82-68-69

Урумч (342)377-88-38
 Уфа (347)229-48-12
 Тверь (482)63-51-35
 Томск (382)288-41-83
 Тула (487)274-02-08
 Тюмень (345)266-21-18
 Ульяновск (842)224-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (412)262-86-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (803)249-02-64
 Ярославль (486)288-03-63